

# NÅR DU SKAL ÅBNE SAUNAEN

HUSK LYGTE HJEMMEFRA DER ER INTET LYS I SAUNAEN!!!

RENS OVNEN FOR EVT. ASKE (AFFALDSPOSE PÅ P-PLADSEN)  
PAK DEREFTER OVNEN SÅDAN HER:

**6 BRIKETTER I BUNDEN**



->

**2 STYKKER TRÆ OVENPÅ**



**4 OPTÆNDINGSPINDE PÅ**



->

**3 OPTÆNDINGSBLOKKE**



FYR OP - OM CA. 45 MINUTTER HAR VI EN VARM SAUNA  
HUSK DEREFTER – MINDST 2 BRIKETTER PÅ HVER TIME 😊